

## StarReader 52in1

- Adapterit pole vaja.
- Toetab kõiki maailma kaarditüüpe.
- Esimene SIM-kaarti toetav kaardilugeja maailmas.
- Saate hõlpsalt oma telefoniraamatut ja tekstisõnumeid redigeerida.
- Käigult isehäälestuv – tänu sellele saab StarReaderi paigaldada suvalisel ajal.
- Kompaktne ja kerge – sobib hästi kaasaskandmiseks.

## Omadused

- StarReader võimaldab integratsiooni mobiiltelefoniga. Toetab kaarditüüpe MMC Mobile, Micro SD, MMC micro, mini SD, RS MMC, RS MMC4.0, MSDUO ning kõiki teisi standardseid ja väikmälukaarte, olles seega saadaolevaist kõige enam avatusele panustav kaardilugeja.
- Otse saab ühendada 52 erinevat tunnustatud kaarditüüpi.
- Toetab USB massmälu spetsifikatsiooni.
- Vastab täielikult USB 2.0 spetsifikatsioonile.
- Saab toite USB siinilt, välist toidet ei ole vaja.
- Ühildub operatsioonisüsteemiga Windows ME/2000/XP ilma draiverita.

## Tehnilised andmed

Toetatavad kaarditüübid

CF 1 / CF 11 / EXTREME III CF / EXTREME CF / ULTRA II CF / HS CF / XS-XS CF / CF ELITE PRO / CF PRO / CF PRO 11 / IBM MD / HITACHI MD / MAGIC STORE / MS / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO / MS MG PRO / MS MG / MS MG DUO / MS MG PRO DUO / EXTREME MS PRO / EXTREME III MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO DUO / HS MS PRO / HS MS PRO DUO / MS ROM / MS SELECT SD / MINI SD / HS MINI SD / EXTREME SD / EXTREME III SD / ULTRA II SD / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / Micro SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile / SM/ SM ROM / SIM-kaart

Arvutiiliides	USB 2.0/1.1 port, andmeedastuskiirus 480 Mbit/s
Mõõtmed	87*53*16 mm
Mass	62 g

- Lisateavet MSI toodete kohta saate MSI veebisaidilt at [www.msi.com.tw](http://www.msi.com.tw)

### ■ Pakendi sisu

1. StarReader 52in1
2. USB 2.0 pikenduskaabel
3. CD SIM-kaardi redaktori tarkvaraga

### ■ Nõuded süsteemile

1. Üks vaba USB 2.0/1.1 port
  2. Toetatavad operatsioonisüsteemid: Windows® XP(SP2)/2000(SP4)/ME/98SE
- \* Windows 98SE kasutajad peavad laadima MSI veebisaidilt alla eraldi draiveri.

### ■ Riistvara paigaldamine

1. Kontrollige oma kaardi tüüpi ja sissepanemise suunda.
2. Tõmmake USB kaabel kaardilugejast välja ja ühendage see arvutiga.
3. Kaartide ühendamise viisid ja toetatavad kaarditüübid on toodud ülal.