

## Hauppauge WinTV seeria WinTV Express, GO2, PCI-FM kaartidele

08.2005

### WinTV pakendi sisu

*Vaadake pilti originaaljuhendist.*

- WinTV kaart
- Helikaabel ühenduse loomiseks WinTV kaardi ja helikaardi vahel
- Adapter liitvideo signaalide S-Video signaalideks muundamiseks (mõne mudeli puhul)
- Kaugjuhtimispuult 2 AAA-patareiga (mõne mudeli puhul)
- Kaugjuhtimise vastuvõtja koos takjakinnitusega (mõne mudeli puhul)
- Raadioantenn (FM-raadioga varustatud mudelite puhul)
- WinTV for Windows installi-CD versioon 5.x koos järgmise tarkvaraga: rakendus WinTV2000 koos SoftPVTR-iga, WinTV raadiorakendus (FM-raadioga varustatud mudelite puhul), kaugjuhtimiskrakendus (kaugjuhtimisfunktsiooniga varustatud mudelite puhul), WinTV installimis- ja kasutusjuhend, WinTV utiliidid.

### 1. etapp: arvuti ettevalmistamine

*Vaadake pilti originaaljuhendist.*

**MÄRKUS:** ENNE WinTV KAARDI ARVUTISSE PAIGALDAMIST KÄIVITAGE WinTV INSTALLI-CD-lt VERSIOON 5 FAIL WinTV\_driver.exe. Vaadake 4. etappi.

- Lülitage arvuti välja.
- Juhised arvuti katepaneeli eemaldamiseks annab arvuti tootja. Eemaldage katepaneel.
- Leidke vaba PCI-pesa (lühike valge pesa).
- Kruvige lahti ja eemaldage metallist kateplaat, mis katab tühja pesa tagakülge.

### 2. etapp: WinTV kaardi installimine

*Vaadake pilti originaaljuhendist.*

- Paigaldage WinTV kaart PCI-pessa ja kruvige WinTV metallist kateplaat arvuti külge.
- Pange arvuti katepaneel tagasi.

### 3. etapp: WinTV kaablite ühendamise

- Ühendage televiisoriantenn või kaabeltelevisiooni kaabel WinTV TV-ühenduspesa.
- Heli suunatakse võimendamiseks ja miksimiseks WinTV-st arvuti helikaarti. Helikaardi ühendamiseks ühendage komplekti kuuluva helikaabli üks ots WinTV heliväljundi ühenduspesa (LineOut – liiniväljund). Pange selle kaabli teine ots arvuti helikaardi ühenduspesa LineIn (liinisisend).

## Täiendavad ühendusvõimalused

S-Video sisendi ja helisisendi abil saab luua ühenduse videomagnetofoniga, videokaameraga, värvikaameraga, DVD-mängijaga või satelliittelevisiooni vastuvõtjaga. Kui teie videoseadmel on S-Video asemel kollane liitvideo signaali ühenduspesa, siis kasutage komplekti kuuluvat adapterit, mis muundab liitvideo signaali S-Video signaaliks.

Kui teil on FM-raadioga varustatud WinTV, siis ühendage komplekti kuuluva raadioantenni kaabel FM-raadio ühenduspessa. Kui FM-i raadiosignaali edastatakse teie televiisoriantenni või kaablivõrgu kaudu, ei pruugi see vajalik olla.

Kui teil on kaugjuhtimisega WinTV, siis ühendage kaugjuhtimise vastuvõtja kaugjuhtimise vastuvõtja (IR) ühenduspessa. Paigutage kaugjuhtimise vastuvõtja takjakinnituse abil kohta, kus sellel on võimalik kaugjuhtimispuldilt infrapunaühenduse kaudu edastatavaid käskte vastu võtta.

## WinTV kaardi ühenduspesad

*Vaadake pilti originaaljuhendist.*

- FM-raadio ühenduspesa (mõne mudeli puhul)
- TV-ühenduspesa antenni või kaabeltelevisiooni sisendi jaoks
- Heliväljund (LineOut – liiniväljund)
- S-Video või liitvideo signaali sisend (S-Video ainult mõne mudeli puhul)
- Helisisend (LineIn – liinisisend)
- Kaugjuhtimise (IR) vastuvõtja ühenduspesa (kaugjuhtimisega mudelite puhul)
- Helikaardi liinisisend
- WinTV
- Helikaart
- Kõlari kaabel

## 4. etapp: WinTV installimine Windows XP puhul

*Vaadake pilte originaaljuhendist.*

MÄRKUS: ENNE WinTV KAARDI ARVUTISSE PAIGALDAMIST KÄIVITAGE WinTV INSTALLI-CD-It VERSIOON 5 FAIL WinTV\_driver.exe.

Kui teil palutakse arvuti taaskäivitada, klõpsake valikut **Yes/Jah**, lülitage arvuti taaskäivituse ajal välja ja paigaldage WinTV kaart. Seejärel lülitage arvuti uuesti sisse.

Kui olete enne WinTV kaardi paigaldamist käivitanud faili WinTV\_driver.exe, toimub järgmine protseduur automaatselt. Kui te ei ole kõigepealt faili WinTV\_driver.exe käivitanud, tuleb alltoodud protseduur käsitsi läbi teha.

Kui ekraanile ilmub uue riistvara otsimise viisard, siis pange WinTV installi-CD arvuti CD-ROM-i seadmesse ja veenduge, et valitud on **Install the software automatically (Recommended) / Installe tarkvara automaatselt (soovitav)**. Seejärel klõpsake nuppu **NEXT/EDASI**.

Klõpsake valikut **Continue Anyway / Jätka ikkagi**, et installida videohõive tarkvara Hauppage WinTV 880 Video Capture.

Klõpsake nuppu **Finish/Lõpeta**.

Järgmisena ilmub ekraanile uue riistvara otsimise viisard. Klõpsake nuppu **Next/Edasi**.

Kui avaneb riistvara installimise dialoogiboks, siis klõpsake nuppu **Continue Anyway / Jätka ikkagi**, et installida Hauppage WinTV (kasutamata funktsioon 881).

Klõpsake nuppu **Finish/Lõpeta**.

Järgmisena ilmub ekraanile uue riistvara otsimise viisard. Klõpsake nuppu **Next/Edasi**. Kui avaneb riistvara installimise dialoogiboks, siis klõpsake nuppu **Continue Anyway / Jätka ikkagi**, et installida WinTV 88x Crossbari draiver.

Klõpsake nuppu **Finish/Lõpeta**, et lõpetada tarkvara Hauppauge WinTV 88x Crossbar installimine. Lõpuks ilmub ekraanile jälle uue riistvara otsimise viisard. Klõpsake nuppu **Next/Edasi**.

Kui avaneb riistvara installimise dialoogiboks, siis klõpsake nuppu **Continue Anyway / Jätka ikkagi**, et installida tuuneritarkvara Hauppauge WinTV 88x Tuner.

Klõpsake nuppu **Finish/Lõpeta**, et lõpetada tarkvara Hauppauge WinTV 88x Tuner installimine.

Sellega on WinTV draiveri installimine Windows XP jaoks lõpule viidud.

## Veaotsingu kiirjuhend

Internetis leiate installimisnõuandeid ja tarkvaravärskendusi aadressidelt:

[http://www.hauppauge.com/pages/support\\_pci\\_878.html](http://www.hauppauge.com/pages/support_pci_878.html).

Meie KKK leiate aadressilt: [http://www.hauppauge.com/pages/supportfaq\\_pci.html](http://www.hauppauge.com/pages/supportfaq_pci.html).

### Probleem: WinTV2000 käitamisel kuvatakse lähtestamisvea teade

Mõnikord tekib arvutis WinTV kaardi ja mõne teise seadme vaheline katkestuse konflikt. Tõstke WinTV ümber teise PCI-pessa. Võimalik, et pärast WinTV ümbertõstmist tuleb WinTV draiver uuesti installida. Enne WinTV draiveri uuesti installimist käivitage esmalt HCWCLEAR (asub WinTV installi-CD-l).

### Probleem: WinTV2000 ekraan on tühi (videopilti ei ole)

WinTV vaikevideorežiimiks on **Allow Overlay / Luba ülekatet**, aga mingite VGA-kaartide puhul võib sel juhul ekraan tühjaks jääda. WinTV videorežiimi saab seadistada programmi Primary.exe abil. Selle leiate oma kõvakettalt WinTV kataloogist. Selle sätte muutmiseks käivitage Primary.exe ja seejärel valige **Force Primary / Esmarežiimi sundkasutus**. Esmarežiimi sundkasutuse sätte **Force Primary** toimib peaaegu kõigi VGA-kaartide puhul.

### Probleem: pausinupu kasutamisel kuvatakse veateade

Praegu ei suuda SoftPVR pausirežiimi toetada. Pausi saab kasutada ainult HardPVR-iga Hauppauge WinTV-PVR-i toodete puhul.

### Probleem: arvuti vasak- ega parempoolsest kõlarist ei tule otse edastatava telesaate heli

Veenduge, et helikaabel on ühendatud WinTV kaardi heliväljundi pessa ja mitte helisisendi pessa.

Kontrollige helitugevuse regulaatori seadistusest (valiku **Programs / Accessories / Entertainment / Volume Control / Programmid / Tarvikud / Meelelahutus / Helitugevuse regulaator** all), kas liinisisendi seksioonis pole valitud **Mute / Vaigista** (vahel on see arvuti vaikeseadistuseks) ja kas helitugevus on üles reguleeritud.

Kui olete kindlaks teinud, et arvuti helimikseri liinisisendi seadistuses ei ole valitud vaigistamine ja helitugevus on mõistlikule tasemele reguleeritud, võite kontrollida, kas WinTV kaart töötab. Selleks ühendage autonoomse võimendusega kõlarid otse WinTV kaardi heliväljundi pessa (LineOut – liiniväljund).

Klõpsake rakenduses WinTV2000 nuppu **Pref / Eelistused**, seejärel valige heli vahekaart **Audio**. Veenduge, et helimikserite loendis on valitud **Line-in / Liinisisend**. Veenduge, et MUTE / VAIGISTA ei ole märgitud ja helitugevuse regulaator on üleval.

### Probleem: ühildumatud emaplaadid

Kõik emaplaadid ei toeta täielikult WinTV-d. Me soovime kasutada Inteli kiibistikuga emaplaati. Meie veebisaidilt leiate tarkvaravärskendusi, mis kõrvaldavad mitme VIA ja SIS-i kiibistikul põhineva emaplaadi puhul avastatud probleemid.

Paljudel emaplaatidel on mitmesuguste probleemide lahendamiseks olemas BIOS-i värskendused. Meie tehnilise toe osakond peab probleemide ja lahenduste loendit.

**Probleem: telesignaali vastuvõtu kvaliteet on halb või kõiki kanaleid ei tuvastata**

Telesignaali halb vastuvõtt on üldiselt tingitud nõrgast telesignaalist. Kui kasutate katuseantenni, võib telesignaali halva vastuvõtu korral tarvis minna antennivõimendit. Kui mõni kanal või kõik kanalid on tuvastamata, võite need lisada käsitsi.

Ka kasutatakse mõnes piirkonnas kaabeltelevisiooni puhul vormingut nimega Cable HRC. Sel juhul proovige uuesti skaneerida (vt originaaljuhendist 8. etappi), aga kasutage teleriboksis kaabli asemel seadistust CABLE (HRC).